

MULTICLEANER ECO

**UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY NA BAZIE WYCIĄGU Z
OWOCÓW CYTRUSOWYCH**

***DO CZYSZCZENIA WSZYSTKICH POWIERZCHNI
ZMYWALNYCH WODĄ***



- ▶ Wnika w pory powierzchni nie uszkodzając jej
- ▶ Oddziela i usuwa trudno zmywalne zanieczyszczenia
- ▶ Nie pozostawia zacieków i tłustego osadu
- ▶ Nie uszkodza żadnych powierzchni zmywalnych wodą

MULTICLEANER ECO

jest penetrującym środkiem czyszczącym nie zawierającym mydła, usuwającym trudno zmywalne zabrudzenia bez pozostawiania zacieków, ze wszystkich powierzchni zmywalnych wodą.

PROBLEM

Ciężkie zabrudzenia

Mydło, kwas i amoniak

Zacieki

Kosztowna praca

ROZWIĄZANIE

MULTICLEANER ECO

dzięki specjalnym dodatkom wnika w powierzchnię, podnosząc wżarty brud umożliwiając jego łatwe splukanie.

MULTICLEANER ECO

nie zawiera mydeł, kwasów, amoniaku, wolnych alkaliów i może być bezpiecznie stosowany na wszystkich zmywalnych powierzchniach. Można stosować do czyszczenia linoleum, gumy, glazury, drewna, terakoty, marmuru i wielu innych twardych powierzchni.

MULTICLEANER ECO

nie pozostawia tłustych zacieków. Pozostawia powierzchnie czyste i błyszczące.

MULTICLEANER ECO

działa chemicznie rozpuszczając wżarty brud bez szorowania oszczędzając czas i pracę. Zastosowanie spryskiwacza umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

STOSOWAĆ DO CZYSZCZENIA

- * Drewna
- * Linoleum
- * Gumy
- * Asfaltu
- * Imitacji skóry
- * Tworzyw winylowych
- * Porcelany
- * Terakoty
- * Marmuru
- * Szkła

CZYSZCZENIE I WYWABIANIE PLAM Z KAŻDEJ POWIERZCHNI

ZMYWALNEJ

- * Maszyny/szafki
- * Tworzywa sztuczne/imitacje skóry
- * Aluminium
- * Stal nierdzewna
- * Meble/szafki na dokumenty
- * Wyroby z drewna/ściany/okna

ŁATWY W STOSOWANIU – SPOSÓB UŻYCIA*

Regularne stosowanie przy pomocy mopa

1. Rozcieńczyć 1 część **MULTICLEANER ECO** z maksymalnie 30 częściami ciepłej wody.
2. Nakładać roztwór przy pomocy mopa bezpośrednio na powierzchnię.
3. Wytrzeć lub spłukać czystą wodą brud i zanieczyszczenia z powierzchni.

Czyszczenie porcelany i glazury

1. Rozcieńczyć **MULTICLEANER ECO** z maksymalnie 40 częściami wody.
2. Wytrzeć do sucha irchą lub suchą ściereczką aby otrzymać czystą powierzchnię bez zacieków.

Czyszczenie plam

1. Rozcieńczyć 1 część **MULTICLEANER ECO** z maksymalnie 40 częściami wody.
2. Wytrzeć powierzchnię przy pomocy wilgotnej szmatki.
3. Wytrzeć do sucha czystą i suchą szmatką.

Czyszczenie szkła

1. Rozcieńczyć 1 część **CITRA SOLV ECO** z maksymalnie 100 częściami wody. (Wykonać czynności opisane w punktach dwa i trzy – Czyszczenie plam)

DANE TECHNICZNE

Nie zawiera	Mydeł, kwasów, amoniaku, wolnych alkaliów
Zawiera specjalne dodatki	Dla dogłębnej penetracji powierzchni
Stosowanie	Natrysk, mop, gąbka

UWAGI

* PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ INSTRUKCJĄ I ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI UMIESZCZONYMI NA ETYKIECIE.