

# A SAFE NF

## WODOROZCIĘCZALNY ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY



- ▶ **Penetruje zanieczyszczenia i odrywa je od powierzchni**
- ▶ **Łatwo się spłukuje**
- ▶ **Nie pozostawia olejowych resztek**
- ▶ **Nie działa korozyjnie na metale**

**A SAFE NF** jest skoncentrowanym preparatem myjąco-odtłuszczającym ulegającym biodegradacji w ponad 80%. Nie wydziela nieprzyjemnych zapachów

### **PROBLEM**

**Trudne do usunięcia zabrudzenia**

**Nieprzyjemne zapachy i opary**

**Tłuste pozostałości**

**Mycie powierzchni wykonanych z różnych materiałów**

### **ROZWIĄZANIE**

**A SAFE NF** ma bardzo dobre własności penetrujące i oddzielające od powierzchni smary, oleje ropopochodne, mineralne i roślinne, szlamy, nagary, woski i inne trudne do usunięcia zabrudzenia.

**A SAFE NF** nie wydziela nieprzyjemnych zapachów.

**A SAFE NF** łatwo spłukuje się z czyszczonych powierzchni nie pozostawiając olejowych resztek. Oszczędza czas i ogranicza pracochłonność.

**A SAFE NF** posiada wszechstronne zastosowanie. Skutecznie czyści powierzchnie metalowe, z tworzywa sztucznego, winylowe, gumowe, większość pomalowanych powierzchni\*, betonowe i z kamienia. Ogranicza ilość przechowywanych środków.

## ZASTOSOWANIE A SAFE

- \*Wężownice wymienników ciepła
- \*Maszyn
- \*Sprzętu
- \*Ścian i podłóg
- \*Silników
- \*Podjazdów i ramp
- \*Warsztatów
- \*Przewodów wentylacyjnych
- \*Wentylatorów
- \*Elementów pieców

## ŁATWY W STOSOWANIU – SPOSÓB UŻYCIA

### *Do regularnego mycia i konserwacji*

1. Rozcieńczyć **A SAFE NF** wodą w proporcji do 1:20.
2. Natrysnąć lub rozprowadzić preparat na powierzchni.
3. Pozostawić na czas wystarczający dla chemicznego działania (nie dopuszczając do wyschnięcia)
4. W razie konieczności użyć szczotki
5. Spłukać starannie wodą.

### *Czyszczenie mocnych zabrudzeń*

1. Rozcieńczyć **A SAFE NF** wodą w proporcji do 1:6.
2. Natrysnąć lub rozprowadzić preparat na powierzchni.
3. Pozostawić na czas wystarczający dla chemicznego działania (nie dopuszczając do wyschnięcia).
4. W razie konieczności użyć szczotki.
5. Spłukać starannie wodą.

## DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze,
Utylizacja produktu	Biodegradowalny w ponad 80%.
Nie zawiera	Metakrzemianów, węglowodorów chlorowanych, fluorowanych i aromatycznych
Bezpieczeństwo	Niepalny, nie działa korozyjnie na większość metali

## UWAGI

\*A SAFE NF jest skoncentrowanym preparatem czyszczącym. Może wytrawiać szkło i anodowane aluminium i uszkadzać niektóre malowane powierzchnie.

Nie stosować A SAFE NF na sprzęt elektryczny pod napięciem oraz rozgrzane silniki.

Nie dopuszczać do wyschnięcia A SAFE NF na czyszczonej powierzchni.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ INSTRUKCJĄ I ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI UMIESZCZONYMI NA ETYKIECIE.